

Guide d'installation du Kit de remplacement de solénoïde Série TM

Adapté aux marqueurs BT TM-7 et TM-15

Pour installer le nouvel adaptateur/solénoïde série TM sur votre marqueur, il est nécessaire de démonter votre marqueur. Veuillez vous référer à votre manuel d'utilisateur ou vous rendre sur le site: paintballsolutions.com. Pour consulter les guides de produit. Pour des détails concernant la garantie, rendez-vous sur le site: paintballsolutions.com Pour consulter les manuels dans d'autres langues, (le cas échéant), rendez-vous sur le site: paintballsolutions.com

- Conformément au manuel de votre marqueur, retirer le corps de la coquille.
- Débrancher soigneusement l'ancien solénoïde de l'ensemble de câblage.
- Utilisez une clé hexagonale 1 / 8 " (env. 3 mm), ôtez les deux vis et les entretoises du solénoïde.
- Soulevez le solénoïde du corps du marqueur en faisant attention à ne pas perdre le clapet de retenue.
- Vérifiez que les trois joints toriques et que le clapet anti-retour sont restés à l'intérieur du corps (Fig.1.1).

- Placez le nouvel ensemble solénoïde sur le corps de votre marqueur avec le solénoïde orienté vers l'avant du corps.
- Réinstallez les entretoises et les vis.
- Connectez le nouveau solénoïde à l'ensemble de câblage de votre marqueur (Fig. 1.2).

Assurez-vous que les fils sont soigneusement replacés devant l'électrovanne (Fig.1.3).

- Remonter votre marqueur TM en respectant les instructions du manuel d'utilisateur.

RENDEZ-VOUS SUR PAINTBALLSOLUTIONS.COM
POUR UNE INFORMATION COMPLETE SUR LA GARANTIE
001-800-200-3222